

01-040-2400-0



Piezas suministradas:

- 1 protector derecho del radiador
- 1 protector izquierdo del radiador

El montaje del protector de radiador para su Honda TransAlp (a partir del modelo del año 2000) es fácil de colocar. Basta con extraer los dos tornillos de cada lado marcados en la foto y colocar después el protector del radiador. El protector del radiador se coloca delante de la rejilla original de plástico y se fija de nuevo con los dos tornillos originales. Inserte primero el protector del radiador bajo el revestimiento con su parte plana (acolchada) hacia fuera. El otro lado se coloca después dentro del bastidor. Tenga cuidado de poner cada pieza en su lado correspondiente. Ver foto siguiente.



Vista desde delante

Interior, arriba

