

Moteros Factory, S.L.

TOURATECH IBERICA

Instalación de protección de faro de rejilla TOURATECH. 01-044-0330-0

- 1- Quitar tornillos Torx de los intermitentes delanteros



- 2- Una vez extraídos los tornillos se procede a colocar el protector del faro, utilizando para ello los tornillos con arandela que vienen en el Kit, que son del tipo Allen.



Moteros Factory, S.L.
TOURATECH IBERICA

- 3- Nos aseguramos de apretar bien los tornillos pero sin pasarnos. Al cabo de unos kilómetros volveremos a ajustar dichos tornillos.



- 4- A disfrutar de los caminos. 😊

* Instrucciones y fotografías cedidas por Ignacio Muñoz Perez. Con nuestro Agradecimiento.