



Juli 2004

01-044-0360-0

Instrucciones protector de cilindros R1200GS Aluminio especial

Coloque ahora el protector de cilindro por encima de la tapa de la válvula y atorníllelo en la parte delantera con un tornillo M6X16 y una arandela (foto superior).

Atornille el protector de cilindro en la parte inferior trasera con un tornillo M6X16. Monte la arandela de 3mm entre el protector de cilindro y el cilindro (foto central).

Atornille el protector de cilindro en la parte superior trasera con un tornillo M6X16. Monte el el distanciador de aluminio entre protector de cilindro y el cilindro.

Apriete ahora todos los tornillos con un máx. de 10Nm.

El montaje del protector de cilindro izquierdo y el montaje del derecho es idéntico.



Consulte también nuestro catálogo o nuestra página en Internet WWW.TOURATECH.DE.