

01-044-0390-0

**Instrucciones
Mini-intermitente R 1200GS**

Piezas suministradas:

- 4 x mini-intermitentes
- 2 x soportes V2A delanteros
- 2 x distanciadores delanteros
- 2 x soportes V2A traseros
- 2 x distanciadores traseros
- 4 x tornillos de cabeza de sebo M6X30
- 4 x arandelas M6



Desmontaje:

Retire, en primer lugar, los cristales de los intermitentes originales.
Saque la carcasa del intermitente y extraiga los enchufes de las conexiones.

Suelte ahora los tornillos de sujeción de los intermitentes, retírelos y extraiga, a su vez, los cables de los intermitentes.

Montaje de los mini-intermitentes:

Extraiga con un destornillador plano los cristales de los mini-intermitentes presionando en la entalladura de la parte inferior del intermitente y retire los cables. Éstos ya no va a necesitarlos más adelante.

Atornille ahora el soporte V2A (los soportes más cortos van delante) al intermitente con ayuda de la tuerca M10 y la arandela. A continuación, introduzca el cable (los cables más cortos van delante) y el intermitente a través del distanciador y vuelva a conectarlo.

Atornille ahora el intermitente y el distanciador con ayuda del tornillo de cabeza de sebo M6x30 y una arandela. Compruebe el correcto funcionamiento y coloque el cristal del intermitente. Asegúrese de que la abertura de aireación señale hacia abajo.

