



TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY

März 2002

01-051-0064-0

Instrucciones portaequipajes Honda TransAlp 2000

Piezas suministradas:

- 1 x soporte izquierdo
- 1 x soporte derecho
- 1 x soporte de estribo superior
- 1 x soporte de estribo trasero
- 1 x mini intermitente 21 W M10x1,25 VL
- 1 x mini intermitente 21 W M10x1,25 VR
- 2 x tornillo cabeza avellanada M8x40
- 4 x tornillo cabeza gota de sebo M8x25
- 2 x tornillo M8x25
- 6 x tuerca autoblocante M8
- 2 x tuerca autoblocante M6
- 12 x arandela M8
- 4 x arandela M6



Preparación:

En primer lugar, extraiga el asiento y desmonte el estribo portaequipajes de serie de su Honda TransAlp. Desmonte también los intermitentes originales. Éstos serán sustituidos más adelante por los mini intermitentes.

Montaje:

Fije ligeramente todos los tornillos y apriételes totalmente una vez haya concluido el montaje.



En primer lugar, monte el soporte de estribo superior. Éste se coloca sobre el final del bastidor y se fija por último con el estribo portaequipajes y los tornillos originales. Coloque únicamente los dos tornillos traseros del estribo portaequipajes. Los dos tornillos delanteros serán sustituidos seguidamente.

A continuación, monte el soporte a ambos lados como sigue: Coloque el soporte en la cara interna del reposapiés trasero y fíjelo con dos tornillos cabeza gota de sebo M8x25 y un total de cuatro arandelas M8, además de dos tuercas autoblocantes M8 (a cada lado). Fije el soporte con un tornillo M8x25, dos arandelas M8 y una tuerca autoblocante respectivamente al soporte de estribo superior que ya está montado. Por último, monte el soporte de estribo trasero. Fije éste con los dos tornillos M6x20, las cuatro arandelas M6 y dos tuercas autoblocantes M6.



Finalmente, fije los soportes junto al estribo portaequipajes y los dos tornillos de cabeza avellanada M8x40 al final del bastidor.



Monte los mini intermitentes directamente en el soporte. Preste atención para que la ranura de drenaje de la carcasa quede en la cara inferior de la carcasa del intermitente. Coloque las lámparas originales de su Honda en los mini intermitentes.

Apriete ahora todos los tornillos de fijación.

Estas instrucciones se basan en los conocimientos disponibles en la actualidad. No se asumen derechos legales sobre su exactitud. Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas.