

01-0300-0135-0

Caballote Central

Apague la moto. Es mejor alzar con el gato la moto, debajo de los carriles más bajos del marco y apoyarlo de tal manera que está parado y muy seguro (o alguien que pueda sujetar la moto al ajustar los muelles de tensión).

Inserte los dos manguitos en los montajes del marco para el Caballote con un poco de lubricación. Fije desde el exterior.

Los valores de esfuerzo de torsión de ajuste son de los datos del fabricante de BMW: 41 NM

Finalmente, fije los dos muelles de tensión y compruebe la función del caballote.



Nota: Cuidado cuando lleve la suspensión en posición blanda y la moto vaya cargada, pues podría rozar con el caballote en las curvas.

