

01-300-0145-0

Instrucciones protector de horquilla para F650 GS

Piezas suministradas:

- 1 x Kit protector de horquilla de materia plástica
- 2 x Pieza de sujeción trasera
- 2 x Placa de dirección
- 1 x Tornillo de hexágono interior M8x70
- 1 x Tornillo de hexágono interior M8x60
- 1 x Tuerca autoblocante M4
- 4 x Tornillo de hexágono interior M4x12
- 4 x Arandela M4
- 4 x Distanciador (para F650 GS Dakar con guardabarros TT)
- 2 x Tira de película plástica protectora



Montaje:

No es necesario desmontar la rueda delantera ni la horquilla.

1.) Desmonte el amortiguador de la horquilla situado entre ambos soportes. El tornillo de la parte trasera izquierda está sujeto con una tuerca. Atornille las placas de dirección también bajo el amortiguador de la horquilla. Utilice los tornillos originales para el montaje. Finalmente, sustituya los tornillos contorneados por los más largos de M8x60 (F650 GS) o M8x70 (F650).



2.) Limpie la zona que se encuentra directamente debajo del puente de la horquilla (inferior) y coloque una tira de película plástica en cada uno de los tubos distanciadores como protección.

3.) Finalmente, inserte los protectores en la placa de dirección inferior y fíjelos sobre la película protectora con las piezas de sujeción, las tuercas M4x12 y las arandelas M4. Tiene que fijar los protectores bajo el puente de la horquilla tan arriba como sea posible.



Moteros Factory, S.L.

TOURATECH IBERICA

ATENCIÓN:

Apriete los tornillos de manera que no pueda girar los protectores. ¡De no ser así, pueden soltarse los casquillos roscados de los protectores!. ¡Entre la placa de dirección y el protector de la horquilla queda un espacio de separación!.

Vuelva a apretar los tornillos del amortiguador de la horquilla según las indicaciones del fabricante.

Observación: Si quiere montar adicionalmente un guardabarros más profundo, debe recortarlo de tal manera que los protectores de la horquilla y la placa de dirección encajen perfectamente sin que exista ningún contacto con el mismo.

En los modelos BMW F650 Dakar, deberá además sustituir los distanciadores suministrados por otros de 25 mm.

Consulte también nuestro catálogo o nuestra página en Internet WWW.TOURATECH.ES.

Estas instrucciones se basan en los conocimientos disponibles en la actualidad. No se asumen derechos legales sobre su exactitud. Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas.