



01-040-0292-0

Instrucciones tapón del depósito de aceite con cerradura

Piezas suministradas:

- 1 x Tapón del depósito con cerradura
- 2 x Llave

Manejo:

Coloque el tapón del mismo modo que el original en la abertura de la tapa de la válvula.

Gire el tapón con ayuda de la llave y el cilindro en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

A continuación, gire ligeramente el cilindro de la cerradura en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando el cilindro está en el tope en el sentido de las agujas del reloj, no se puede presionar la cerradura hacia abajo.

Presione, a continuación, la cerradura hacia abajo con ayuda de la llave.

Ahora ya puede girar el cilindro libremente.

Gire ligeramente la llave en sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

Ahora ya puede extraer la llave.

Para abrir, introduzca la llave y gírela en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que pueda desenroscar el tapón.

Si el tapón resulta difícil de manipular, cambie la junta tórica por la del tapón original.

Nota : Utilice también el ranurado de la cubierta del tapón para girarlo. De este modo, no recaerá toda la fuerza en la llave.
¡Existe riesgo de rotura!



Consulte también nuestro catálogo o nuestra página en Internet WWW.TOURATECH.DE.